

a:control
CSV-Serialisierung



Diagraph GmbH
Friedrich-Bergius-Ring 30
97076 Würzburg
Germany

Phone: +49 (0) 931-25076-0
FAX: +49 (0) 931 25076-50

E-Mail: support@diagraph.de
Web: www.diagraph.de

Inhaltsverzeichnis

1. SYSTEMVORAUSSETZUNGEN	3
2. ERSTELLEN EINES LABELS IN A:DESIGN2	3
3. LADEN DES CSV AUS A:CONTROL	5
4. ERSTELLEN DER CSV AUS DEM GELADENEN TEMPLATE	5
5. UPLOAD DER CSV DATEI AUF DEN DRUCKER	
6. DRUCKEN SIE UND MACHEN EIN POSTVIEW	

Hinweis:

Sämtliche Screenshots und Abbildungen (Bildschirmfotos) der Anwendung in diesem Dokument sind als beispielhafte Oberflächen anzusehen, und unterliegen dem Copyright der Diagraph GmbH.

1. Systemvoraussetzungen


PC-Hardware	Anforderungen
Installiertes a:control ab 1.12	CPU mit mindestens 2.0 GHz Prozessorgeschwindigkeit
Physikalischer Hauptspeicher	Mindestens erforderlich, um die Installation abzuschließen: 1 GB Empfehlung: 2 GB
Freier Festplattenspeicher	30 MB für Programminstallation + Speicherplatz für Druckformate
Maus, Tastatur, Monitor oder Touch-Screen	Auflösung Monitor mindestens 800x600, 16 bit Farbtiefe
Netzwerkkarte	Ethernet
RS232 / COM Ports	Je ein COM-Port für jeden seriell angeschlossenen Drucker
Scanner	Installierter Scanner mit COM-Port (optional)
USB- Ports	USB A für Datenaustausch mit USB-Stick
Software	Windows 7 oder höher Microsoft .NET Framework 4.8

Es ist möglich, dass die Software auf abweichenden Systemen einwandfrei läuft, jedoch könnte die Programmpformance unter schwächerer Hardware leiden. Vor allem ausreichend freier Arbeitsspeicher + Festplattenspeicher sind ein wichtiger Faktor für eine einwandfreie Programmausführung.

Drucker-Hardware	Anforderungen
Druckertyp	NG2, NG2+, NG4, NG4+, NG6, NG6E, NG8, NG8E
Firmware	Aktuellste Druckerfirmware >= N9.0
Konnektivität	Seriell oder Ethernet Netzwerk


2. Erstellen eines Labels in a:design2

Erstellen Sie mit a:design ein neues Label mit 2 Variablen, Key und Value und laden Sie das Label auf einen NGT Drucker




3. Laden des CSV aus a:control

Öffnen Sie a:control und laden die Variablen als CSV Datei



4. Erstellen der CSV aus dem geladenen Template

Öffnen Sie die CSV Datei und fügen Sie die Serialisierungswerte ein




 Variables.csv +

Datei Bearbeiten Ansicht

```
VIKey,VIValue
Key1,Value1
Key2,Value2
Key3,Value3
Key4,Value4
Key5,Value5
Key6,Value6
Key7,Value7
Key8,Value8
Key9,Value9
Key10,Value10
Key11,Value11
Key12,Value12
Key13,Value13
Key14,Value14
Key15,Value15
Key16,Value16
Key17,Value17
Key18,Value18
Key19,Value19
Key20,Value20
|
```


5. Upload der CSV Datei auf den Drucker

Laden Sie die CSV Datei in a:Control auf den Drucker



6. Drucken Sie und machen ein Postview

Lösen Sie ein Druck aus. Die erste Zeile des CSV Wird gedruckt. Die 2. Zeile wird danach bereits gerendert und befindet sich in Postview



Unter Basic Setup->CSV kann in a:control das Trennzeichen der CSV Datei eingestellt werden oder ob die Serialisierung in einer Schleife stattfinden soll

